

FB-4378型

(一)操作說明

Ⓐ

時間設定：

Ⓑ

按"B"使"年"閃爍，按"C"或"D"鍵，將"年"調整到正確"年"即可再按"B"，使"月"閃爍，按"C"或"D"鍵，將"月"調整到正確"月"即可再按"B"，使"日"閃爍，按"C"或"D"鍵，將"日"調整到正確"日"即可再按"B"，使"時"閃爍，按"C"或"D"鍵，將"時"調整到正確"時"即可再按"B"，使"分"閃爍，按"C"或"D"鍵，將"分"調整到正確"分"即可再按"B"鍵退出調整

Ⓒ

整點設定：在正常運行狀態下，按"C"鍵，面板上的整點燈亮就表示整點已開，反之為關。

Ⓓ

(二)注意事項

- 1.本產品適宜於0~49°C的室內使用，並遠離火源及水源。
- 2.機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
- 3.安裝必須勞固，防止墜落。
- 4.本產品不受保固範圍如下：
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞、燈管為消耗品，不予保固。

(三)客戶權益

- 1.本公司之產品自購買日起壹年保固。
- 2.購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
- 3.新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
- 4.產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

(四)規格

型號	電壓	頻率	尺寸	時間格式
FB-4378型	110V	60Hz	43x78x5 cm	12/24小時制

(五)規格

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按復位鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池〈CR2032〉
顯示亂碼	電池電力耗盡停電過久	更換電池後重插電源
	零件損壞	送公司維修