

使用說明書

自動顯示國曆、農曆、星期、時間，同時能識別閏年、閏月、大小月份，自動顯示室內溫度，顯示訊息齊全、白天/夜間清晰顯示。

功能與特點

- 日期、時間顯示範圍及查詢功能可去到2049年12月31日。
- 溫度從-7°C到+48°C的有效準確顯示。
- 可設定4組鬧鐘。
- 清晰的整點時間報時（每天早上七點至晚上九點）。
- 語音報時系列，在通電時和鬧鈴時分別有語音報時。
- 12/24小時制自動轉換，在調整"小時"時，時間格式可從12小時制轉為24小時制。
- 調整時，按鍵不放有自動增加功能。

使用說明及注意事項

- 在未退出設置狀態時，按“復位”鍵將退出設置，但所作的調整將被保存。
- 本產品內置鋰電池，停電時可長期保存數據。
- 本產品使宜於-20°C ~ 60°C，相對濕度45% ~ 80%的室內環境下使用。
- 如果時間不走動，只需重新調整時間，退出後5秒鐘左右時間將恢復正常運行。
- 如果斷電後再來電，不能正常顯示時間或數碼管不亮，只需斷電後再插電即可恢復正常顯示。
- 安裝時請小心掛好，防止產品滑落。

參數

西元年顯示範圍	2000.1.1 ~ 2049.12.31	時間格式	12/24小時制	時間走時精度	≤30秒/月
---------	-----------------------	------	----------	--------	--------

電壓	110V	溫度探測誤差	≤1.5°C	頻率	50Hz ~ 60Hz	溫度	-7°C ~ +48°C
----	------	--------	--------	----	-------------	----	--------------

具體操作方法

- 按鍵使用說明：**
- A —— 復位；
 - B —— 設置/移動；
 - C —— 修改；
 - D —— 無作用

日期時間設置：（以設置日期時間2013年1月12日上午10：38為例）

按“B”鍵，“年”閃爍，按“C”鍵，將其設置為“2013”年；

再按“B”鍵，“月”閃爍，按“C”鍵，將其設置為“1”月；

再按“B”鍵，“日”閃爍，按“C”鍵，將其設置為“12”日；

再按“B”鍵，“時”閃爍，按“C”鍵，將其設置為上午“10”時；

再按“B”鍵“分”閃爍，按“C”鍵，若秒從“00”秒開始計時的話，則將其設置為“37”分；待標準時間走到10點37分59秒時，馬上按一下“C”鍵，此時“分”顯示為“38”分，秒從“00”秒開始計時，這樣時間就調準了。

12/24小時制轉換：將時間調一個循環即為12/24小時轉換，0-23為24小時制。1-12/1-12為12小時制。

※調好日期、時間後，若不設置定鬧，可直接按“A”鍵退出，或連續按“B”鍵直到退出為止。沒秒顯示的機型，只要將“分”調好後按“A”鍵退出，即可正常使用。

定鬧設置：

在設置好日期、時間後，再按“B”鍵，進入定鬧的設置，此時面板顯示“1~4”表示定鬧序號，當“1~4”閃爍時，可按“C”鍵進行任意一個定鬧設置，選好後按“B”鍵，使“時”閃爍，再按“C”鍵將其調為設置值；然後按“B”鍵，使“分”閃爍，再按“C”鍵將其調為設置值，調好後按“B”鍵，使面板上的“-- / on”閃爍，按“C”鍵可進行切換，“on”表示定鬧開啓，“--”表示定鬧關閉，設置好定鬧開關狀態後按“B”鍵退出即可。

注：4個定鬧中只要有一個開啓，定鬧指示燈即亮；只有4個定鬧都關閉時，定鬧燈才熄滅。

整點鬧鈴的調整

- 在正常運行狀態下，按一下“C”鍵，面板上的鬧鈴指示燈“亮”表示整點鬧鈴已開啓，反之，燈“滅”為關閉。