

使用說明書

※請您在使用前仔細閱讀此說明書
按照說明書的指示步驟進行操作，謝謝。

(一) 機器拆封

清點所有附件，點驗鈔機包裝箱內應包括下列物件：
點鈔機一台、說明書一張、電源線一條、外接顯示器一個

(二) 產品規格

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. 驗鈔方式：磁性檢測、IR紅外檢測 | 7. 環境溼度：40%-90% |
| 2. 點鈔速度：>1000張/分 | 8. 功率：<40W |
| 3. 進鈔容量：200張 | 9. 電源：110V±10V/50Hz-60Hz |
| 4. 接鈔容量：200張 | 10. 外型尺寸：300x248x216 mm |
| 5. 計數(張數)顯示範圍：4位數字顯示 | 11. 重量：5.6 kg |
| 6. 環境溫度：0°C-40°C | |

(三) 操作指南

用戶開機後，自動進入面額總計模式，直接放入鈔票即可。

預置	預設張數依序為100-75-50-25-5張，可用+-任意微調。
累加	可連續放入鈔票累計加總。
語音	可切換語音開啟或關閉。
+	在預設張數時往上逐一增加。
-	在預設張數時往下逐一減少。
重置	回復到開機狀態。
手動	可切換成手動模式，放好鈔票後再按啟動鍵才會跑鈔。
啟動	按啟動鍵繼續跑鈔。
功能	切換成分鈔模式，會分辨出與第一張面額不同的鈔票。 切換成清點模式，只會清點張數，沒有驗鈔功能。
選擇幣種	台幣、人民幣、
指定面額	依序為面額2000、1000、500、200、100元，會分辨出與指定的面額不同的鈔票。

為確保人身安全，電源插座應有安全接地線

(四) 一般故障排除方式

- (1) 開機後，機器自動進入系統檢測，若預置顯示窗出現下述出錯訊息，通常情況是傳感器表面積塵或傳感器被紙幣擋住，排除方法是用毛刷軟布清潔傳感器表面積塵或移去紙幣，然後重新開機。

智能面額機器

故障代碼	故障位置	排除方法
CE01	螢光感應器	蓋好上蓋，避免強烈光源照射
CE02	碼盤光耦感應器	拆開邊蓋清除灰塵
CE03	左計數管感應器	對準光束軸線，請連絡本公司技術人員
CE04	右計數管感應器	對準光束軸線，請連絡本公司技術人員
CE05	啓動光耦感應器	剔除鈔券，清除灰塵，擦拭探頭
CE08	清零對管感應器	取出接鈔台上鈔券異物，並清除灰塵擦拭探頭

(2) 錯誤顯示及排除方式

點鈔過程中，若螢幕顯示窗出現下列錯誤訊息，機器停止時，請依下列方式排除。

錯誤顯示	原因	排除方式
	半張/斜張 磁性異常 連張/多張 面額不同 舊版鈔券	把接鈔架上鈔券重新放入入鈔台，按[功能]鍵重新清點。 若經常出現可疑鈔，可逆時針方向調整垂直調整螺絲(旋鈕)

(五) 維護保養須知

- 開機後，自動進入面額總計模式，直接放入鈔票即可。
- 在沒有使用的情況下，大約1分鐘會進入休眠模式(螢幕關閉)，放入鈔票機器會自動喚醒直接數鈔。
- 長時間沒有使用，請關閉電源，避免耗損不必要的電力。