

# FB-5276 操作使用說明

## (一) 操作設定說明

### 1. 調整年、月、日、時間

按 **設置** 一次 → 年閃 → 按 **+** 或按 **-** 修改年份 → 按 **設置** 一次 → 月閃 → 按 **+** 或按 **-** 改月份 用同樣的方法可對日、時、分進行設置。當分設定好後，再按 **設置** 鍵退出時間設置，回到正常狀態。

### 2. 12/24小時制切換

按 **+** 3秒鐘，則可進行12小時制與24小時制的切換。

\*第一次插電時，設定為24小時制。

### 3. 鬧鐘、整點報時

按 **+** 可以開/關整點報時(7-21時有整點提示10秒)

### 4. 組定鬧

按 **-** 3秒 → 定鬧指示燈亮 → 日位置顯示 **A1** → 設定第一組定鬧，在小時、分鐘位顯示 **\_ \_ : \_ \_** 表示定鬧無效當小時、分鐘顯示 **X X : X X** 表示定鬧有效、按 **+** 可切換有效/無效。

按 **設置** → 時閃 → 按 **+** 或按 **-** 修改 → 按 **設置** 一次 → 分閃 → 按 **+** 或按 **-** 修改 再按 **設置** 確認並退出定鬧設定，再按 **-** 進入下一組鬧鈴狀態，設定方式與第一組相同。鬧鐘均為每日鬧鐘(每天響一次，滴滴聲50秒)

※ 在任何設置狀態下，如果超過15秒無操作會自動退出設置。所設定的數據是有效的

※ 在任何設置狀態下，按 **退出** 可退出設置狀態。

※ 按 **-** 鍵一次可更改民國或西元年。

## (二) 功能與特色

1. 內置高精度石英晶振，設有高精度補償電路，四季時間精確，相對誤差少。
2. 時間資料設置範圍至民國188年。

3. 自動顯示室內溫度 [0—49℃]。

4. 上午7:00至晚上21:00整點報時，21:00點後關閉報時。

5. 有8組鬧鐘語音報時及12組生日提醒，均依個人需求設定開關。

6. LED顯示器清晰無閃爍、亮度均勻。

7. 內置優質鋰電池 (CR2032)，確保停電時晶片運作正常時間不流失，無需重新調整時間。

8. 國曆與農曆自動對照及閏月自動調整，無需調整。

## (三) 注意事項

1. 本產品適宜於0~49℃的室內使用，並遠離火源及水源。
2. 機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
3. 安裝必須牢固，防止墜落。
4. 本產品不受保固範圍如下：  
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞

## (四) 客戶權益

1. 本公司之產品自購買日起壹年保固。
2. 購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
3. 新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
4. 產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

## (五) 規格

電壓	頻率	尺寸	時間格式
110V	60HZ	52x76x7 cm	12/24H

## (六) 故障排除方法

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按重設鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池 (CR2032)
顯示亂碼	受外界因素干擾、電源不穩定	按重設鍵重新調整

設置

+

-

退出