

FB-579 操作使用說明

(一) 操作設定說明

1. 調整年、月、日、時間

按設置一次 → 時、分位置閃 → 按增加或減小修改年 →

按設置一次 → 月閃 → 按增加或減小鍵修改月 → 同上步驟修改日、時、分。分修改完再按一次設置即可退出正常時間。修改時中途停止40秒未再設定，會自動保存時間並跳出。

2. 設置鬧鐘：鬧鐘有8組(A1-A8)；生日有12組(b1-bb)

按減小一次 → 溫度出現A1 → 按設置一次 → 時閃 →

按增加或減小修改時 → 再按設置 → 分閃 → 按增加或減小修改分

欲設定A2-A8同上步驟設定即可。

*唯生日是設定月、日；生日提醒為每整點過後8分會有生日音樂提醒。

3. 取消鬧鐘功能

按減小一次 → 溫度出現A1 → 按增加一次或二次 →

使其時及分出現- - - -

再依上述步驟修改A2-A8。

注意：A1-A8如其中有一組有時間出現，即無法取消鬧鐘LED燈。

4. 整點設定

直接按增加，當整點LED燈亮即表示有整點報時；反之無整點報時。整點報時只在 7:00~21:00 有效。

5. 12時制、24時制設定

按增加3秒不放即可，強烈建議於下午時間設定，否則易將下午或清晨搞混。

6. 水流聲設定，燈箱開關

按聲音開關一次即可，欲取消再按一次。燈箱開關位於右後側

(二) 功能與特色

1. 內置高精度石英晶振，設有高精度補償電路，四季時間精確，相對誤差少。
2. 時間資料設置範圍49年。
3. 自動顯示室內溫度〔0~49℃〕。
4. 上午7:00至晚上21:00整點報時，21:00點後關閉報時。
5. 有8組鬧鐘語音報時，均依個人需求設定開關。
6. LED顯示器清晰無閃爍、亮度均勻。
7. 內置優質鋰電池（CR2032），確保停電時晶片運作正常時間不流失，無需重新調整時間。
8. 國曆與農曆自動對照及閏月自動調整，無需調整。

(三) 注意事項

1. 本產品適宜於0~49℃的室內使用，並遠離火源及水源。
2. 機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
3. 安裝必須牢固，防止墜落。
4. 本產品不受保固範圍如下：
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞，燈管為消耗品不予保固。

(四) 客戶權益

1. 本公司之產品自購買日起壹年保固。
2. 購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
3. 新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
4. 產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

(五) 規格

電 壓	頻 率	尺 寸	時間格式
110V	60HZ	579:28x18x7.5cm	12/24H

(六) 故障排除方法

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按重設鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池（CR2032）
顯示亂碼	受外界因素干擾、電源不穩定	重新插電源或按重設鍵

設置

增加

減小

聲音
開關