

FB-688 操作使用說明

(一) 功能設定說明

1. 年、月、日、時間設定

按設置/退出一次 → 年閃 → 按上調/整鬧或下調/定鬧修改年 → 再按設置/退出 → 月閃 → 同上步驟修改日、時、分。

以上修改如中途改完，不繼續修改時，可按設置/退出恢復。
注意：如設置停止40秒未操作會自動保存時間並自動跳出。

2. 定鬧設定：鬧鐘有8組〈A1—A8〉 ● 生日有12組〈b1—bb〉

按下調/定鬧一次 → 溫度顯示“A1” → 按設置/退出 → 時閃 → 按上調/整鬧或下調/定鬧修改時 → 再按設置/退出 → 分閃 → 按上調/整鬧或下調/定鬧修改分。欲設定A2—A8及生日b1—bb同上步驟設定即可，唯生日是設定月、日。生日提醒為每整點過後8分會有生日歌音樂提醒。

3. 取消鬧鐘

按下調/定鬧一次 → 溫度顯示“A1” → 按上調/整鬧一次或兩次 → 將時及分修改成“- - -” → 再按下調/定鬧一次 → 溫度顯示“A2” → 將時及分修改成“- - -” → 再依上操作步驟修改A3—A8及b1—bb
注意：A1—A8如其中有一組有時間設定即無法取消鬧鐘LED燈。

4. 整點設定

直接按上調/整鬧，整點LED燈亮時即為有整點報時，反之即為無整點報時。整點報時只在7:00—21:00有效。

5. 設置流水聲及佛音的開關

如果想聽流水鳥叫聲直接按一下喇叭/開關即可；不聽時再按一次喇叭/開關。此功能適用山水畫機種。

財神、觀音機種念佛音開關位於調時按鍵開關上方；往順時針方向為開及調大聲，往逆時針方向為調小聲及關閉聲音。佛音共計有8首，直接按調換/唸佛經即可，每按一次變換一首。

6. 12/24小時切換

按上調/整鬧三秒不放即可。強烈建議於下午時間設定可避免上午及清晨時間搞混。

(二) 功能與特色

1. 內置高精度石英晶振，設有高精度補償電路，四季時間精確，相對誤差少。
2. 時間資料設置範圍49年。
3. 自動顯示室內溫度〔0—40℃〕。
4. 內置鋰電池(CR2032)，確保停電時內置時間運作正常，無須重新調整。
5. 修該狀態操作超過1分鐘，自動恢復保存修改數據。
6. 農曆、星期與國曆自動對應，無需調整。

(三) 注意事項

1. 本產品適宜於0~49℃的室內使用，並遠離火源及水源。
2. 機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
3. 安裝必須牢固，防止墜落。
4. 長期無人在家，請將插頭拔除，確保安全。
5. 本產品動感部分係屬馬達啟動式，建議非使用觀賞時，請別啟動，方可延長使用壽命及達到省電效益。
6. 本產品不受保固範圍如下：
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞、燈管為消耗品，非保固項目

(四) 客戶權益

1. 本公司之產品自購買日起壹年保固。
2. 購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
3. 新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
4. 產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

(五) 規格

電壓	頻率	尺寸	時間格式
110V	60HZ	52x30x7cm	12/24H

(六) 故障排除方法

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按重設鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池〈CR2032〉
顯示亂碼	受外界因素干擾、電源不穩定	按復位鍵重新調整

設置
退出

上調
整鬧

下調
定鬧

喇叭
開關

O.R

調換
唸佛經