

# FB-4053.1898.3245 操作使用說明

## (一) 操作設定說明

### 1. 調整年、月、日、時間



完成再按一次設置即返回正常時間狀態。以上修改如中途修改完成不繼續修改可持續一直按設置至退出正常時間。注意：如設置停止30秒未操作會自動保存時間並自動跳出。

### 2. 鬧鐘設定：鬧鐘有8組(A1-A8) ◎生日有12組(b1-bb)



欲設定A2-A8及生日b1-bb同上步驟設定即可。

\*唯生日是設定月、日。生日提醒為每整點過後5分會有生日音樂提醒。

### 3. 取消鬧鐘



再依上述步驟修改A3-A8。

注意：A1-A8如其中有一組有時間出現，即無法取消鬧鐘LED燈。

### 4. 整點設定

直接按 **上調/整點**，當整點LED燈亮即表示有整點報時；反之無整點報時。整點報時只在 7:00-21:00 有效。

### 5. 設置流水聲開關

如果想聽流水鳥叫聲直接按一下喇叭/開關鍵即可；不聽時再按一次喇叭/開關。此功能適用FB-3245機種。

### 6. 12時制、24時制設定

按 **上調/整點** 3秒不放即可，強烈建議於下午時間設定，否則易將下午或清晨搞混。

## (二) 功能與特色

1. 內置高精度石英晶振，設有高精度補償電路，四季時間精確，相對誤差少。
2. 時間資料設置範圍49年。

3. 自動顯示室內溫度〔0—49℃〕。

4. 上午7:00至晚上21:00整點報時，21:00點後關閉報時。

5. 有8組鬧鐘語音報時及12組生日提醒，均依個人需求設定開關。

6. LED顯示器清晰無閃爍、亮度均勻。

7. 內置優質鋰電池（CR2032），確保停電時晶片運作正常時間不流失，無需重新調整時間。

8. 國曆與農曆自動對照及閏月自動調整，無需調整。

## (三) 注意事項

1. 本產品適宜於0~49℃的室內使用，並遠離火源及水源。
2. 機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
3. 安裝必須牢固，防止墜落。
4. 本產品不受保固範圍如下：  
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞

## (四) 客戶權益

1. 本公司之產品自購買日起壹年保固。
2. 購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
3. 新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
4. 產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

## (五) 規格

電 壓	頻 率	尺 寸	時間格式
110V	60HZ	4053: 53x30x5cm 1898: 23x17x3cm 3245: 45x32x5cm	12/24H

## (六) 故障排除方法

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按重設鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池 (CR2032)
顯示亂碼	受外界因素干擾、電源不穩定	按重設鍵重新調整

設置  
退出

上調  
整點

下調  
鬧鐘

喇叭  
開關