


## FB-2409型

### (一)操作設定說明



調整時間

設置-按一下”時”閃，再按一下”分”閃，閃爍，即可調整，  
上調為增加，下調減少

### (二)功能與特色

1. 內置高精度石英晶振，設有高精度補償電路，四季時間精確，相對誤差少。
2. 時間資料設置範圍49年。
3. 自動顯示室內溫度〔0—49℃〕。
4. LED顯示器清晰無閃爍、亮度均勻。
5. 內置優質鋰電池〈CR2032〉，確保停電時晶片運作正常時間不流失，無需重新調整時間。
6. 國曆與農曆自動對照及閏月自動調整，無需調整。

### (三)注意事項

1. 本產品適宜於0~49℃的室內使用，並遠離火源及水源。
2. 機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
3. 安裝必須勞固，防止墜落。
4. 本產品不受保固範圍如下：  
人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞、燈管為消耗品，不予保固。

### (四)客戶權益

1. 本公司之產品自購買日起壹年保固。
2. 購買產品後請向經銷單位公司索取保證卡，填寫購買日期蓋章貼於產品後側，否則本公司將無法予以保固，酌收費用；有異議時將以出廠檢驗日計算保固。
3. 新品一週內有問題故障可換新，但必須包裝完整、無刮傷為原則。
4. 產品服務採到府收送或貨運宅配；親自送修另有優惠。

### (五)規格

型號	電壓	頻率	尺寸	時間格式
FB-2409型	110V	60HZ	24x9x4cm	12/24H

### (六)故障排除方法

故障現象	原因	處理方法
插上電源無動作	電源線未插好或當機	重新插電源或按復位鍵
停電後時間不能保存	基板內鋰電池電力過低	更換鋰電池〈CR2032〉
顯示亂碼	電池電力耗盡停電過久	更換電池後重插電源
	零件損壞	送公司維修