

使用說明書

型號：FB-2828R/FB-2828W

一、功能說明

1. 顯示年（隱藏）、月、日、星期和溫度
2. 時間顯示：24小時制
3. 掉電時間記憶功能

二、操作說明

1. 按鍵說明

- A: 單按進入設置和設置項轉移
- B: 增加鍵
- C: 減少鍵

2. 時間設置

單按“A”鍵後，年閃動，開始進入設置狀態，按“A”鍵依次進行如下設置過程，按“B”或“C”配合完成設置：
年→月→日→時→分→返回

在設置過程中，按“A”鍵或者超過10秒沒有任何操作即為退出設置過程，所設置數值有效。

三、規格

型號	尺寸	電壓	頻率
FB-2828	28x28x3.4cm	110V/220V	60Hz

四、注意事項

1. 本產品適宜於0-49°C的室內使用，並遠離火源及水源。
2. 機內有110V交流電，非專業人士請勿自行拆開，避免觸電危險。
3. 安裝必須牢固，防止墜落。
4. 本產品不受保固範圍，人為因素使用不當導致損壞、天災地變導致損壞。
5. 產品的包裝盒請儘量保存，日後如有必要維修服務，方可利用。